

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Gebruikershandleiding Schade Slachtoffer Module

SSM2023 v4.x

Versie 10 april 2024

Colofon

Uitgegeven door Informatie Uitgevoerd door Datum Versienummer Rijkswaterstaat WVL Rudi Heymen Deltares 10 april 2024 SSM2023 v4.x

Inhoudsopgave

Inleiding 5

1 Applicatie SSM2023 6

- 1.1 Installatie 6
 - 1.1.1 Uitpakken applicatie 6
 - 1.1.2 Uitpakken gegevens 7
- 1.2 Beveiligingsaspecten 8

2 Functionele testprocedure 10

- 2.1 Inleiding 10
- 2.2 Test 10
- 2.3 Resultaat11
- 3 Berekening 12
 - 3.1 Inleiding 12
 - 3.2 Keuze standaardmethode 12
 - 3.3 Invoeren van scenario gegevens 12
 - 3.4 Starten van de berekening en bekijken van de resultaten 13
 - 3.5 Gebruik van SSM in crisissituaties 14
 - 3.6 Niet meegenomen posten 14
 - 3.7 Rekentijd 14

4 Vereisten invoerbestanden 15

- 4.1 Inleiding 15
- 4.2 Waterdiepte bestand 15
- 4.3 Stroomsnelheid bestand 16
- 4.4 Incrementeel bestand⁴ 16
- 4.5 Doorbraak tijdstip⁴ 16
- 4.6 Aankomsttijd / Stijgsnelheid bestand⁴ 16
- 4.7 Normtraject 16
- 4.8 Database versie 17
- 4.9 LIWO als bron van invoerbestanden SSM 17

5 Beschrijving uitvoerbestanden 20

- 5.1 Inleiding 20
- 5.2 Tabel 20

6 Rapportage 24

- 6.1 Inleiding 24
- 6.2 Uitvoerrapport 24
- 6.3 Overzicht per dijkring 28
- 6.4 Log-bestand 28

Bijlage A Opslagfactor niet meegenomen posten 29

Bijlage B Directe aansturing van het SSM rekenhart30

- B.1 Aansturing Delft-FIAT via command-line parameters 30
- B.2 Aansturing rekenhart via scripts 32
 - B.2.1 Python 32
 - B.2.2 Windows batch file34
 - B.2.3 MS-Excel 34

Inleiding

Dit document beschrijft de gebruikershandleiding van de Schade- en Slachtoffer Module (SSM). SSM kan gebruikt worden om schade en slachtoffers te berekenen gegeven de resultaten van een overstromingssimulatie. De minimaal benodigde invoer is een maximale waterdiepte kaart van een overstromingssimulatie. Voor betere resultaten en meer informatie kan ook een maximale stijgsnelheid kaart, een maximale stroomsnelheid kaart en een aankomsttijden kaart worden ingevoerd. Er worden ook schattingen gedaan van het aantal slachtoffers dat verwacht wordt bij verschillende evacuatie strategieën.

In dit document worden de volgende aspecten behandeld in de volgende hoofdstukken:

- H1. Installatie;
- H2. Functionele testprocedure;
- H3. Berekening;
- H4. Vereiste invoerbestanden;
- H5. Beschrijving uitvoerbestanden;
- H6. Rapportage.

1 Applicatie SSM2023

1.1 Installatie

SSM2023 wordt geleverd middels een ingepakte bestand (*.zip):

1. SSM2023_v4_x_(yyyy)_complect.zip - software incl. alle objecten

of in meerdere aparte bestanden zodat bij een update van de software niet de volledige objectendatabase (ca. 2GB) meegeleverd hoeft te worden:

- 1. SSM2023_v4_x_(yyyy)_ex_objecten.zip software
- SSM2023_v4_x_(2023)_objecten_2017_2022.zip alle objecten óf SSM2023_v4_x_(2023)_objecten_2017.zip - objecten 2017 óf SSM2023_v4_x_(2023)_objecten_2022.zip - objecten 2022

Systeemvereisten:

- Microsoft Windows 7 besturingssysteem, of hoger.
- 64-bit CPU
- Maximaal 10,7 GB ruimte op harddisk (afhankelijk van gebruikte versie objectdatabases)

De installatie omvat 2 eenvoudige stappen.

1.1.1 Uitpakken applicatie

Het programma wordt geïnstalleerd door het ingepakte bestand **SSM2023_v4_x_(yyyy)_compleet.zip** of **SSM2023_v4_x_(yyyy)_ex_objecten.zip** uit te pakken op elke door de gebruiker gewenste locatie (bijv. *C:\SSM2023* of *D:\SSM2023*).

Name		Date modified	Туре	Size	
	delft_fiat	8-11-2022 14:55	File folder		
	dijkringgebieden_shape	17-11-2022 16:20	File folder		
	documentatie	21-11-2022 09:30	File folder		
	en-US	26-10-2022 13:17	File folder		
	functies	26-10-2022 13:17	File folder		
	nI-NL	26-10-2022 13:17	File folder		
	objecten	18-11-2022 14:31	File folder		
	template	18-11-2022 09:38	File folder		
	test_ssm	19-10-2022 16:30	File folder		
	Legenda_Slachtoffers.png	16-11-2022 13:04	PNG File	3 KB	
	Legenda_Totaalschade.png	16-11-2022 13:04	PNG File	3 KB	
	Legenda_Waterdiepte.png	16-11-2022 13:04	PNG File	4 KB	
0	Microsoft.Practices.Prism.Mvvm.Desktop	16-11-2022 13:04	Application exten	15 KB	
0	Microsoft.Practices.Prism.Mvvm.dll	16-11-2022 13:04	Application exten	31 KB	
0	Microsoft.Practices.Prism.SharedInterfac	16-11-2022 13:04	Application exten	13 KB	
0	QuickConverter.dll	16-11-2022 13:04	Application exten	114 KB	
-	SSM2017.exe	16-11-2022 13:04	Application	911 KB	
ø	SSM2017.exe.config	16-11-2022 13:04	Configuration Sou	1 KB	
	SSM2017.pdb	16-11-2022 13:04	PDB File	82 KB	

Figuur 1.1 Map met bestanden onderdeel van SSM

1.1.2 Uitpakken gegevens

De geografische objecten waarmee SSM werkt kunnen geleverd worden in een separaat zip-bestand. Vanaf SSM2023 v4.0 zijn verschillende objectdatabases bij verschillende peiljaren beschikbaar. In de user interface kan gekozen worden met welke versie van de objectdatabases gerekend wordt. Zie paragraaf 4.8 voor een nadere beschrijving van deze rekeninstelling. De objectdatabases worden geplaatst in de map *objecten* in de installatiemap (bijvoorbeeld *c:\SSM2023\objecten*). De objecten dienen vervolgens te worden uitgepakt in de juiste *submap*, zodat SSM de bestanden kan vinden.

De meest recente versie van de objectdatabases wordt uitgepakt in de submap SSM2022 (bijvoorbeeld *c:\SSM2023\objecten\SSM2022*). De objectdatabase die aanvankelijk met SSM meegeleverd werden kunnen daarnaast worden geplaatst in de submap van SSM (*c:\SSM2023\objecten\SSM2017*). Hiermee kunnen 'oude' berekeningen nog gereproduceerd worden. Afhankelijk van de gebruikte rekeninstelling wordt één van beide databases gebruikt in de berekening.

Beide mappen met objectdatabases bevat na het uitpakken op hun beurt vier submappen (5x5, 25x25, 50x50 en 100x100) met *.*tif*-bestanden.



Figuur 1.2 Mappenstructuur van data in de map objecten

De installatie is geslaagd als het programma start bij het dubbelklikken op *SSM2023.exe*.

N.B.: Het kan ook voorkomen dat alle benodigde bestanden, de programmatuur en de objecten, in 1 zip bestand staan. Dan is het uitpakken van dit enkele bestand voldoende.

1.2 Beveiligingsaspecten

De SSM applicatie is beveiligd zodat een gebruiker geen veranderingen kan doorvoeren aan de voorgeschreven standaardmethode¹. De MS-Excel-bestanden met de methode-beschrijving (in de map *template*) zijn read-only gemaakt en kunnen op deze manier wel worden bekeken, maar niet gewijzigd. Bij elke berekening verifieert het programma of het originele geïnstalleerde bestand nog gevonden kan worden.

Ook de geografische invoerbestanden (map *objecten* met daarin geplaatste submappen) worden bij een berekening geverifieerd op juistheid. De bestanden kunnen wel in een GIS bekeken worden, maar elke wijziging zal door het programma worden gedetecteerd. Hetzelfde geldt voor de schadefuncties in de map *functies*.

De applicatie geeft na aanpassing van een invoerbestand tijdens een berekening een dergelijke melding:

¹ Slager, K. en D. Wagenaar (2017). *Standaardmethode 2017 Schade en slachtoffers als gevolg van overstromingen*. Deltares rapportage 11200580-004-HYE-0002 dd. april 2017.



Figuur 1.3 melding na aanpassing van een invoerbestand

Om dit op te lossen, verwijder je de installatiemap van SSM en installeer je SSM opnieuw, of kopieer je de betreffende bestanden (*template, objecten, functies*) opnieuw vanuit het ingepakte installatiebestand.

NB: door het onderliggende rekenhart van SSM, de executable *Delft-FIAT.exe*², direct aan te roepen kan de beveiligings-check omzeild worden. Een expertgebruiker kan op deze manier zijn eigen analyses draaien, bijvoorbeeld met een aangepaste objectendatabase (als onderdeel van een ruimtelijk ordeningsvraagstuk oid), of met schadefuncties (wetenschappelijk onderzoek of gevoeligheidsanalyses)

Echter, schadeberekeningen die op een dergelijke manier gemaakt worden krijgen hebben geen officiële status en zullen niet als zodanig opgenomen worden in de Landelijke Database Overstromingen (LDO) of in het Landelijk Informatiesysteem Water en Overstromingen (LIWO). Hiervoor kan enkel gewerkt worden via de User Interface van SSM of in ieder geval met ongewijzigde data. Een beschrijving hoe het rekenhart direct aangeroepen kan worden is weergegeven in Bijlage B.

² Delft-FIAT: Flood Impact Assessment Tool

2 Functionele testprocedure

2.1 Inleiding

Om te testen of de software goed is geïnstalleerd om berekeningen te doen is het verstandig een testberekening te doen door de volgende stappen te nemen.

2.2 Test

Stap 1: open de applicatie *SSM2023.exe* en verwijs naar de volgende bestanden in het geopende scherm na opstarten. Zorg ervoor dat je in de velden verwijst naar het in de testmap (bijv. *C:\SSM2023\test_ssm*) geleverde bestand *dkrg22.asc*.



Figuur 2.1 Invullen scherm voor testberekening

Stap 2: druk op "Start berekening" en volg de voortgang in de indicator; eerst worden de bestanden ingeladen en getest op juistheid, vervolgens wordt de berekening uitgevoerd. Afhankelijk van de grootte van het studiegebied en de resolutie van de invoerbestanden duren berekeningen tussen 20-30 seconden en enkele minuten.

Stap 3: bekijk resultaten via de knop "Toon resultaten" of zoek de uitvoerlocatie op via de Windows verkenner. De uitvoermap met resultaten is herkenbaar aan datum en tijdstip.

Name	Date	Туре	Size
invoer	29-11-2022 14:29	File folder	
uitvoer	29-11-2022 14:29	File folder	
📔 Log_SSM.log	29-11-2022 14:29	LOG File	1 KB
Slachtoffers.png	29-11-2022 14:29	PNG File	11,158 KB
Slachtoffers_Legenda.png	25-11-2022 11:33	PNG File	3 KB
🥁 standaard.txt	29-11-2022 14:29	TXT File	9 KB
🗐 standaard.xls	29-11-2022 14:29	Microsoft Excel 97	14 KB
Studiegebied.png	29-11-2022 14:29	PNG File	2,210 KB
Totaalschade.png	29-11-2022 14:29	PNG File	10,953 KB
Totaalschade_Legenda.png	25-11-2022 11:33	PNG File	3 KB
Waterdiepte.png	29-11-2022 14:29	PNG File	10,429 KB
Waterdiepte_Legenda.png	25-11-2022 11:33	PNG File	4 KB

Figuur 2.2 Overzicht uitvoerbestanden van testberekening

2.3 Resultaat

Verifieer of in het bestand standaard.txt bij Totaal (totale schade) het bedrag 8.500 miljoen wordt getoond (bij prijspeil 2022 of 5.900 miljoen wanneer nog gewerkt wordt met de verouderde databases versie 2017). Alle gerapporteerde schades zijn exclusief BTW.

Indien er geen verbinding is met internet zullen de png-bestanden (Slachtoffers, Studiegebied, Totaalschade en Waterdiepte) niet zichtbaar zijn. Overigens kan de gebruiker ervoor kiezen om de "achtergrond kaarten" uit te vinken, zodat deze niet worden uitgevoerd.

Het is aan te bevelen bij de berekening niet van of naar netwerk-(en of virtuele) schijven te lezen of schrijven. Hierdoor kan de rekentijd substantieel toenemen.

3 Berekening

3.1 Inleiding

Het programma wordt gestart door *SSM2023.exe* in de installatiefolder te starten. Vervolgens opent het hoofdscherm van SSM (zie ook figuur 2.1). Een berekening omvat 3 stappen, beschreven in de volgende 3 paragrafen.

Let op: wanneer een (groot) aantal overstromingsscenario's doorgerekend moet worden, is het ook mogelijk om (het rekenhart van) SSM in batch aan te roepen via een script. Zie Bijlage B voor een beschrijving van deze functionaliteit en voorbeelden van dit soort scripts.

3.2 Keuze standaardmethode

De gebruiker heeft de keuze uit het toepassen van de standaardmethode voor overstromingen in binnendijkse gebieden, hoogwatersituaties in buitendijkse gebieden en regionale overstromingen. Men kiest voor een methode door het vakje voor de methode te klikken. Meer informatie over de beschikbare methodes is via de knop 'Schade-en slachtofferfuncties' te bereiken. Na opstarten van SSM is de standaardmethode voor overstromingen van binnendijkse gebieden geselecteerd. Meer informatie met een uitgebreide beschrijving van de methoden is te vinden in de Standaardmethode 2017 Schade en Slachtoffers als gevolg van overstromingen (Slager en Wagenaar, 2017).

3.3 Invoeren van scenario gegevens

Nadat de keuze voor een methode is gemaakt kan de gebruiker een scenario samenstellen. Hierbij is minimaal het kiezen van een scenario naam, een waterdieptekaart bestand en een uitvoermap vereist. Bij de binnendijkse methode is voor het berekenen van effecten van evacuatiestrategieën ook het selecteren van een normtraject verplicht.

Het invoeren van de overige bestanden zijn optioneel (en grotendeels zelfs niet mogelijk/nodig bij de buitendijkse methode) en geven bij gebruik meer detail aan de getroffenen en slachtofferstatistieken. Indien het <u>stijgsnelheid</u> bestand niet wordt ingevoerd, wordt standaard een snelheid van 0 m/s gehanteerd in de slachtofferberekeningen. Dit kan voor de slachtoffer berekeningen zorgen voor een grote onderschatting van het aantal slachtoffers maar heeft geen effect op de schade berekening.

De stroomsnelheid is ook niet verplicht en kan in theorie een effect hebben op zowel de berekende schade als de slachtoffers. Wanneer <u>stroomsnelheid</u> niet wordt ingevoerd wordt er een snelheid van 0 m/s aangenomen. Stroomsnelheid speelt echter pas een rol in de berekening wanneer die hoger is dan 2 m/s, dit komt in de praktijk vooral voor rondom bressen. <u>Aankomsttijd</u> is ook niet verplicht, wanneer deze wel wordt ingeven komt er informatie beschikbaar over hoeveel tijd na de dijkdoorbraak er mensen getroffen kunnen worden.

De gebruiker kan ervoor kiezen alle individuele impactkaarten bij een scenario uit te voeren door het vinkje aan te zetten bij "Kaarten per categorie". Verder kan de

gebruiker ervoor kiezen om de standaard schade- en slachtoffer plaatjes (.png) niet uit te voeren.

Invoerbestanden moeten van het ESRI ASCII (.asc) of Geo Tagged Image File Format (.tiff) zijn, met een aanbevolen resolutie (celgrootte) van 5, 25, 50 of 100 m en moeten (in ieder geval voor een gedeelte) in Nederland liggen. De exacte vereisten aan de verschillende in te voeren bestanden staan verder in hoofdstuk 4 beschreven.

Let op: berekeningen voor grote gebieden en/of op hoge resolutie (5 m) kunnen soms 10-15 minuten duren. Over het algemeen duurt een berekening tientallen seconden tot een minuut.

3.4 Starten van de berekening en bekijken van de resultaten

De gebruiker start de berekening door de knop "Start berekening" in te drukken. Middels een voortgangsindicatie is te zien hoe een berekening vordert. In de voortgangsbalk wordt melding gemaakt of een berekening geslaagd is, of niet geslaagd is. Op de aangegeven uitvoerlocatie en knop "Toon resultaten" (de uitvoermap met resultaten is herkenbaar met datum en tijdstip) kunnen de resultaten worden bekeken. Indien een berekening niet volledig afgerond kan worden is in het log bestand in de uitvoermap te lezen wat er fout kan zijn gegaan.



Figuur 3.2 Voorbeeld van resultaten berekening op uitvoerlocatie

De uitgevoerde bestanden kunnen na een succesvolle berekening in diverse andere software bekeken worden. De legenda's van de schade-, waterdiepte- en slachtofferplaatjes worden los uitgevoerd en zijn eenvoudig samen te bekijken met de kaarten en te gebruiken (bijv. in MS-Powerpoint of MS-Word). In de invoermap zijn de gebruikte invoerbestanden gekopieerd. In de uitvoermap staan de geografische uitvoerbestanden (zie H5).

Er is in de applicatie vanuit gegaan dat de berekening wordt uitgevoerd met een internetverbinding. Indien de computer niet verbonden is met internet, zal de berekening (incl. geografische bestanden) wel worden uitgevoerd, zonder de uitvoer van de standaard schade-en slachtofferplaatjes. Internet is namelijk nodig om de achtergrond (PDOK luchtfoto) in de plaatjes te downloaden.

Om een indicatie te geven van het aantal slachtoffers gegeven evacuatie worden bij gebruik van de binnendijkse methode naast het aantal slachtoffers zonder evacuatie ook het aantal slachtoffers bij preventieve en verticale evacuatie gerapporteerd. Dit gebeurt voor verschillende tijdstippen (1, 2 en 3 dagen) voor mogelijke doorbraak van de waterkering.

Deze module is in SSM beschikbaar om inzicht te genereren in mogelijke effectiviteit van een bepaalde evacuatiestrategie gegeven de overstromingssimulatie en een bepaalde waarschuwingsduur. Details van de methode zijn beschreven in Pleijter en Kolen (2016)³. Voor het ontwerpen van gebied specifieke evacuatiestrategieën en rampenplannen wordt aanbevolen de resultaten uit deze methode niet zonder nadere detaillering te gebruiken. Voor dat doel zijn geavanceerde modellen beschikbaar (bijv. verkeersmodellen, het PBL model, EvacuAid etc.). In hoofdstuk 6 van deze gebruikersdocumentatie worden de rapportages uitgebreid besproken.

3.5 Gebruik van SSM in crisissituaties

Het Landelijk Informatiesysteem Water en Overstromingen (LIWO) bevat kaartlagen voor professionals die zich bezighouden met (de voorbereiding op) wateroverlast en overstromingen in Nederland. Het LIWO is een product van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN). In het LIWO zijn gevolgen van overstromingen voor honderden overstromingssimulaties voorberekend, akkoord bevonden en opgeslagen in een database, zodat deze gegevens kunnen worden gebruikt zonder verdere afhankelijkheid met externe systemen.

LIWO is te bereiken via http://www.basisinformatie-overstromingen.nl/

3.6 Niet meegenomen posten

SSM bevat niet alle mogelijke manieren waarop schade kan ontstaan tijdens een overstroming. Posten zoals evacuatiekosten, schoonmaak, nazorg, verstoorde infrastructuur, afhandelingskosten, schade aan de natuur en culturele waarde worden niet meegenomen. Voor kosten-batenanalyses zouden dit soort posten eigenlijk wel meegenomen moeten worden. In de WV21 studie voor het normeren van de primaire waterkeringen is er daarom een opslagfactor toegepast op de resultaten van de voorganger van SSM (HIS-SSM). Voor HIS-SSM werd een opslagfactor van 1,6 aanbevolen in de WV21 studie.

Vanaf SSM2017 zijn sommige elementen die in deze 1,6 zitten inmiddels expliciet meegenomen, maar er is nog steeds een opslagfactor nodig. Deze nieuwe benodigde opslagfactor wordt geschat op 1,42. De motivatie hiervoor is terug te vinden in Bijlage A.

3.7 Rekentijd

De rekentijd in SSM is afhankelijk van verschillende zaken: Resolutie van de berekening, grootte van het gebied dat doorgerekend wordt en de gebruikte hardware. De langste rekentijden ontstaan bij een kleine resolutie en een groot gebied.

De gebruiker kan de rekentijd zelf beïnvloeden door betere hardware te gebruiken. Vooral het type hardschijf is belangrijk voor de rekentijd. De software werkt het snelst met een solid state disk (SSD) en kan bijzonder traag zijn wanneer de berekening wordt uitgevoerd vanaf een netwerk schijf. De berekening wordt ook iets sneller wanneer de opties "achtergrond kaart" en "kaart per categorie" uit staan.

³ Pleijter, G. en B. Kolen (2016). Effecten van evacueren in SSM2015 - Ruimtelijk gedifferentieerde slachtofferfuncties voor de bepaling van de effecten van preventieve en verticale evacuatie bij dreigende overstromingen. HKV – Lijn in Water, rapportage PR3227.10, oktober 2016.

4 Vereisten invoerbestanden

4.1 Inleiding

Voor de verschillende invoervelden worden eisen gesteld aan de in te voeren bestanden. Dit wordt in dit hoofdstuk beschreven.

4.2 Waterdiepte bestand

Het waterdiepte bestand is een verplichte invoer voor SSM en is het meest bepalend voor zowel de schade als de slachtoffers. Dit bestand heeft de vorm van een ASCII (.asc) of GeoTiff (.tif) bestand, waarin per locatie de inundatiedieptes (waterdiepte boven maaiveld) is vastgelegd in meters.

Celresoluties van 5x5, 25x25, 50x50 en 100x100m kunnen zonder conversies binnen SSM worden gebruikt, en alle celresoluties die een veelvoud van 5x5 meter zijn worden gegarandeerd ondersteund in de software. Indien een andere resolutie gebruikt is/wordt, kan deze ook door SSM worden omgezet indien de gebruikte computer voldoende intern geheugen heeft om deze operatie uit te voeren.

Het gedefinieerde grid moet (deels) Nederlands grondgebied beschrijven (uitgaande van het coördinatenstelsel RD-new).

Originele uitvoer van de hydraulische softwarepakketten Delft-FLS en SOBEK is gegarandeerd door de software in te lezen.

Een voorbeeld van een ASCII (tekst) invoerbestand is beschikbaar in de map .../test_ssm die met de software wordt meegeleverd. In onderstaand figuur wordt het bestandsformaat weergegeven.

ncols 90 nrows 105 xllcorner 102600 415400 yllcorner cellsize 100 NODATA_value -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -99 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -99 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -99 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -99 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -99 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -99 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -999 15 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -999

De parameters *nrows* en *ncols* beschrijven het aantal rijen en kolommen dat het grid bevat. Dit moet overeenkomen met het aantal waarden (rijen en kolommen) dat gegeven wordt vanaf regel 7. *xllcorner* en *yllcorner* definiëren het hoekpunt (linksonder) van het grid in het Rijksdriehoekstelsel (RD_new). De *cellsize* in dit geval is 100x100m, -9999 is gedefinieerd als *NODATA_value*.

Let op: alleen ronde getallen worden geaccepteerd als celresolutie.

4.3 Stroomsnelheid bestand⁴

Deze invoer is niet verplicht, het niet opgeven van deze invoer kan enkel voor een onderschatting van de schade en slachtoffers zorgen bij zeer hoge stroomsnelheden (+2 m/s).

Dit bestand is eveneens een ASCII of GeoTiff grid, met stroomsnelheidsgegevens per locatie, in m/s. Het bestand moet voor wat betreft format, het oppervlak, de afmetingen en de resolutie volledig overeenkomen met het ingevoerde waterdiepte bestand zoals beschreven in de vorige paragraaf.

Uitvoer van de hydraulische softwarepakketten Delft-FLS en SOBEK is gegarandeerd door de software in te lezen.

4.4 Incrementeel bestand⁴

Deze invoer hoeft niet verplicht te worden opgegeven. Uit dit bestand kan een stijgsnelheid en aankomsttijden kaart afgeleid worden door SSM. Dit is dus een alternatief voor de kaarten in 4.6. Dit is een zogenoemd .inc bestand (fls_h.inc) met gegevens over het overstromingsverloop. De opbouw van dit bestand is beschreven in de documentatie van de hydro-dynamische software (Delft-FLS, SOBEK) die dit soort bestanden standaard aanmaakt. Zorg er als gebruiker voor dat dit incrementele bestand dezelfde simulatie beschrijft als het waterdiepte bestand.

4.5 Doorbraak tijdstip⁴

De gebruiker dient hier op te geven welke instelling is gebruikt bij de hydrodynamische berekening voor wat betreft het moment van doorbreken van de dijk. Dit getal is nodig om een correcte berekening te maken van de mogelijke aankomsttijd van het eerste water. Dit is alleen nodig in combinatie met een aankomsttijden kaart of in combinatie met een incrementeel bestand. Wanneer dit niet wordt ingevuld, maar wel een aankomsttijdenkaart of een incrementeel bestand dan zullen de berekende tijden waarop mensen getroffen worden niet correct zijn.

4.6 Aankomsttijd / Stijgsnelheid bestand⁴

Bij het ingeven van het incrementele bestand (zie boven) maakt SSM tijdelijk een aankomsttijd bestand, alsmede een stijgsnelheidsbestand. Het komt ook voor dat buiten SSM deze bestanden zijn aangemaakt. SSM accepteert alleen ASCII en GeoTiff bestanden met identieke eigenschappen (format, oppervlak, afmetingen, resolutie) als het waterdiepte bestand dat eerder opgegeven is. Indien ook al een incrementeel bestand is opgegeven, worden de aankomsttijd en stijgsnelheid bestanden zoals hier ingegeven gebruikt en overschrijven daarmee de bestanden uit het incrementele bestand. Aankomsttijden en stijgsnelheden bestanden (of het incrementele alternatief) zijn geen verplichte invoer. Het niet gebruiken van een stijgsnelheid grid kan zorgen voor grote onderschattingen van het aantal slachtoffers maar heeft geen invloed op de schade.

4.7 Normtraject

Uit de lijst van mogelijkheden selecteert de gebruiker het bij de simulatie behorende normtraject. Dit is nodig om het aantal slachtoffers te berekenen bij verschillende

⁴ niet mogelijk bij buitendijkse methode

evacuatie strategieën. Er is een kaart beschikbaar onder de knop "toon trajecten" waarin opgezocht kan worden om welk traject het gaat. Bij de buitendijkse methode of de regionale methode is dit niet nodig.

4.8 Database versie

Standaard zal SSM opstarten (vanaf versie 4.0) met database versie 2022 geselecteerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de meest recente objectdatabases die eind 2022/begin 2023 zijn geüpdatet, in combinatie met de vernieuwde templates met prijspeil 2022.

Indien een gebruiker dit wenst kan tevens nog gerekend worden met de gegevens uit de oudere SSM versie. Hiertoe dient een gebruiker het jaartal 2017 te selecteren (feitelijk zijn dit objecten 2013/2014 i.c.m. met prijspeil 2011, zie Slager en Wagenaar, 2017). Hiertoe dienen de originele objectdatabases geplaatst te worden in de installatiefolder in de map ...\objecten\SSM2017 (zie ook paragraaf 1.1.2).

4.9 LIWO als bron van invoerbestanden SSM

Een mogelijke bron van bestaande overstromingsscenario's voor SSM is LIWO (Landelijke Informatie Water en Overstromingen). Veel van de SSM invoer (waterdiepten, stroomsnelheden en stijgsnelheden) is daar beschikbaar. Verder zijn op deze website over het algemeen ook al de SSM resultaten die bij een bepaald scenario horen beschikbaar. Het adres van deze website is: <u>https://basisinformatie-overstromingen.nl/liwo/#/</u>.

Op deze website staat onder "Overstromingsscenario's met effectkaarten" een link naar individuele overstromingsscenario's uit het hoofdwatersysteem. Daarnaast kan gekozen worden voor het combineren van verschillende overstromingsscenario's.

Ook zijn via de site samengestelde waterdieptekaarten beschikbaar met de maximale overstromingsdiepte voor heel Nederland, en categorie A) inundatie van buitendijkse gebieden, B) doorbraken vanuit het primaire systeem, C) doorbraken vanuit het regionale systeem en D) inundatie vanuit het regionale systeem. Deze samengestelde waterdieptekaarten zijn



Figuur 4.1 Het LIWO scherm "Bekijken overstromingsscenario's".

In het scherm "bekijken overstromingsscenario's" is het vervolgens mogelijk om alle doorbraak locaties te zien door in te zoomen op de kaart. Na het aanklikken van een doorbraaklocatie op de kaart (stap 1) en het selecteren van de gewenste terugkeertijd (stap 2) is vervolgens alle informatie op die locatie als een pakket beschikbaar. Links onderin is er een knop om deze bestanden te exporteren (stap 3) (zie figuur 4.2).



Figuur 4.2 Het LIWO scherm waar het mogelijk is om een kaart te exporteren voor SSM.

Bij het exporteren is het nodig om voor een "zip" bestand te kiezen. Door vervolgens op de knop "exporteer" te drukken kan een gebruiker het geselecteerde

bestand downloaden in zip formaat. Binnen het "zip" bestand kan de gebruiker vervolgens een ".tif" bestand vinden. Dit bestand is <u>niet</u> direct bruikbaar in SSM omdat het meerdere zogenaamde "banden" bevat. Deze banden bevatten informatie zoals waterdiepte, stroomsnelheid, stijgsnelheid en SSM resultaten. Niet elk bestand heeft dezelfde informatie beschikbaar dus de band nummering is niet altijd gelijk. Het is daarom belangrijk om met QGIS of ArcGIS de metadata te bekijken om te zien welk band nummer welke kaart bevat. Vervolgens kunnen bepaalde banden worden geëxporteerd als enkele band .tif bestand of .asc bestand voor gebruik in SSM.

De functionaliteit van LIWO kan veranderen, de hierboven beschreven werkwijze is een voorbeeld en alleen bedoeld als referentie.

5 Beschrijving uitvoerbestanden

5.1 Inleiding

Afhankelijk of de gebruiker kiest voor het uitvoeren van alle 'kaarten per categorie' worden de volgende bestanden uitgevoerd. In onderstaande tabel zijn beide uitvoersets kort beschreven.

5.2 Tabel

ID	Naam	Beschrijving		_		
			Eenheden	Binnendijks	Buitendijks	Regionaal
	Standaard					
1	Log_SSM.txt	informatie over berekening		х	х	х
2	overzichtperdijkring.shp*	statistieken van impact per dijkringgebied		Х		
3	overzichtperdijkring.xls	statistieken van impact per dijkringgebied		х		
4	Slachtoffers.png (+ legenda) ruimtelijke verdeling van de slachtoffers	een opgemaakt kaartje met de berekende slachtoffers	aantal	х		х
5	Slachtoffers.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende slachtoffers	aantal	Х		Х
6	Slachtoffers_getroffenen.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende getroffenen	aantal	х		Х
7	Slachtoffers_mortaliteit.tif	een GeoTiff-bestand met berekende mortaliteit	0-1	Х		Х
8	standaard.txt	een overzichtsrapport met schade-en slachtoffer totalen		х	х	Х
9	standaard.xls	een overzichtsrapport met schade-en slachtoffer totalen in MS-Excel format		х	x	х
10	Studiegebied.png	een luchtfoto van het studiegebied als png		x	x	Х
11	Totaalschade.png (+ legenda) ruimtelijke verdeling van de schade	een opgemaakt kaartje met berekende totale schade	euro	х	x	х
12	Totaalschade.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende totale schade	euro	х	x	х
13	Waterdiepte.png (+ legenda)	Een opgemaakt kaartje met ingevoerde waterdiepte	M	x	х	Х

	Volledig					
14	Bedrijven_Bijeenkomst.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	х	x	x
15	Bedrijven_Bijeenkomst_bedrijfsuitval .tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	Х		
16	Bedrijven_Gezondheidszorg.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	x	x	x
17	Bedrijven_Gezondheidszorgfunctie_b edrijfsuitval.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	х		
18	Bedrijven_Industrie.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	х	x	x
19	Bedrijven_Industriefunctie_bedrijfsui tval.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	х		
20	Bedrijven_Kantoor.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	х	×	×
21	Bedrijven_Kantoorfunctie_bedrijfsuit val.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	х		
22	Bedrijven_Onderwijs.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	х	x	×
23	Bedrijven_Onderwijsfunctie_bedrijfsu itval.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	х		
24	Bedrijven_Sport.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	х	x	x
25	Bedrijven_Sportfunctie_bedrijfsuitval .tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	х		
26	Bedrijven_Winkel.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	х	x	x
27	Bedrijven_Winkelfunctie_bedrijfsuitv al.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	х		
28	Infrastructuur_Autowegen.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	х	x	x
29	Infrastructuur_Overige_wegen.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	х	x	x
30	Infrastructuur_Rijkswegen.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	х	x	x
31	Infrastructuur_Spoorwegen_electrisc h.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	x	x	x
32	Infrastructuur_Spoorwegen_non- electrisch.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	x	x	x
33	Overige_Extensieve_recreatie.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	x		x
34	Overige_Gemalen.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	x		x
35	Overige_Glastuinbouw.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	x	x	x
36	Overige_Intensieve_recreatie.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	x		x
37	Overige_Landbouw.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	x		x
38	Overige_Stedelijk_gebied.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	x	x	x

39	Overige_Vervoermiddelen.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	х	x	х
40	Overige_Vliegvelden.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	x	x	x
41	Overige_Zuiveringsinstallaties.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	x	x	x
42	Speciaal_Drinkwaterlocaties.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende locaties	aantal	х	x	x
43	Speciaal_IPPC-bedrijven.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende locaties	aantal	x	x	x
44	Speciaal_Kwetsbaar_ander_opbject.ti f	een GeoTiff-bestand met de berekende locaties	aantal	х	x	x
45	Speciaal_Kwetsbaar_hotel_pension.ti f	een GeoTiff-bestand met de berekende locaties	aantal	x	x	x
46	Speciaal_Kwetsbaar_kantoor_bedrijf. tif	een GeoTiff-bestand met de berekende locaties	aantal	x	x	x
47	Speciaal_Kwetsbaar_kantoor_bedrijf. tif	een GeoTiff-bestand met de berekende locaties	aantal	x	x	x
48	Speciaal_Kwetsbaar_publieksgebouw .tif	een GeoTiff-bestand met de berekende locaties	aantal	x	x	x
49	Speciaal_Kwetsbaar_woonverblijf.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende locaties	aantal	x	x	x
50	Speciaal_Kwetsbaar_ziekenhuis_tehu is.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende locaties	aantal	x	x	x
51	Speciaal_Kwetsbare_onderwijsinstelli ng.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende locaties	aantal	x	x	x
52	Speciaal_Natura2000_gebieden.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende locaties	m²	x	x	x
53	Speciaal_Rijksmonumenten.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende locaties	aantal	х	x	x
54	Speciaal_Zwemwaterlocaties.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende locaties	aantal	x	x	x
55	Woningen_Begane_grond_apparteme nten_inboedel.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	x	x	x
56	Woningen_Begane_grond_apparteme nten_opstal.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	x	x	x
57	Woningen_Begane_grond_apparteme nten_uitval_ van_woningdiensten.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	x		
58	Woningen_Eengezinswoningen_inboe del.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	x	x	x
59	Woningen_Eengezinswoningen_opsta I.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	х	x	x
60	Woningen_Eengezinswoningen_uitval _ van woningdiensten.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	x		
61	Woningen_Eerste_verdieping_appart ementen_inboedel.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	x	x	x
62	Woningen_Eerste_verdieping_appart ementen opstal.tif	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	х	x	x

63	Woningen_Eerste_verdieping_appart ementen_uitval_	een GeoTiff-bestand met de berekende schade	euro	x		
	van_woningdiensten.tif					
64	Woningen_Hogere_verdieping_appart	een GeoTiff-bestand met de	euro	х	х	х
	ementen_inboedel.tif	berekende schade		_		
65	Woningen_Hogere_verdieping_appart	een GeoTiff-bestand met de	euro	х	х	х
	ementen_opstal.tif	berekende schade				
66	Woningen_Hogere_verdieping_appart	een GeoTiff-bestand met de	euro	х		
	ementen_uitval_	berekende schade				
	van_woningdiensten.tif					
67	Woningen_Eengezinswoningen_opsta	een GeoTiff-bestand met de	euro		х	
	l_10.tif	berekende schade		_		
68	Woningen_Eengezinswoningen_inboe	een GeoTiff-bestand met de	euro		х	
	del_10.tif	berekende schade				
69	Woningen_Eengezinswoningen_opsta	een GeoTiff-bestand met de	euro		х	
	1_100.tif	berekende schade				
70	Woningen_Eengezinswoningen_inboe	een GeoTiff-bestand met de	euro		х	
	del_100.tif	berekende schade		_		
71	Woningen_Begane_grond_apparteme	een GeoTiff-bestand met de	euro		х	
	nten_inboedel_10.tif	berekende schade				
72	Woningen_Begane_grond_apparteme	een GeoTiff-bestand met de	euro		х	
	nten_opstal_10.tif	berekende schade				
73	Woningen_Begane_grond_apparteme	een GeoTiff-bestand met de	euro		х	
	nten_inboedel_100.tif	berekende schade			-	
74	Woningen_Begane_grond_apparteme	een GeoTiff-bestand met de	euro		х	
	nten_opstal_100.tif	berekende schade			-	
75	Woningen_Eerste_verdieping_appart	een GeoTiff-bestand met de	euro		х	
	ementen_inboedel_10.tif	berekende schade			-	
76	Woningen_Eerste_verdieping_appart	een GeoTiff-bestand met de	euro		х	
	ementen_opstal_10.tif	berekende schade			-	
77	Woningen_Eerste_verdieping_appart	een GeoTiff-bestand met de	euro		х	
	ementen_inboedel_100.tif	berekende schade		_		
78	Woningen_Eerste_verdieping_appart	een GeoTiff-bestand met de	euro		х	
	ementen_opstal_100.tif	berekende schade		_		
79	Woningen_Hogere_verdieping_appart	een GeoTiff-bestand met de	euro		х	
	ementen_inboedel_10.tif	berekende schade				
80	Woningen_Hogere_verdieping_appart	een Geoliff-bestand met de	euro		х	
	ementen_opstal_10.tif	berekende schade				
81	Woningen_Hogere_verdieping_appart	een Geoliff-bestand met de	euro	1	х	
0.2	ementen_inboedel_100.tif	Derekende schade		+		
82	woningen_Hogere_verdieping_appart	een Geoliff-bestand met de	euro		х	
1	i ementen obstal 100.tlf	perekende schade	1	1	1	1

6 Rapportage

6.1 Inleiding

SSM produceert naast de kaarten (zie H5) nog een aantal bestanden:

- een uitvoerrapport `<scenarionaam>.txt' in tekst formaat
- een identiek uitvoerrapport `<scenarionaam>.xls' in MS-Excel formaat
- een shapefile (let op 4 bestanden, overzichtperdijkring.shp) met uitvoer per dijkring
- een gedetailleerd uitvoerrapport 'overzichtperdijkring.xls'
- Een log-bestand met informatie over de berekening

6.2 Uitvoerrapport

Het tekstbestand en het MS-Excel bestand bevatten identieke informatie.

De rapportage bevat een 'header', twee samenvattende tabellen (schade-en slachtoffers) en vier detailtabellen (schade per categorie, getroffenen per type woning en per aankomsttijdzone, slachtoffers gegeven een evacuatiestrategie en ruimtelijke verdeling van de inwoners per locatietype gegeven een evacuatiestrategie). In het MS-Excel bestand zijn deze gegevens op de tabbladen gezet.

De header geeft informatie over het tijdstip en de datum van uitvoering, alsmede welke methode is gehanteerd, en welk normtraject is geselecteerd. Tevens wordt in de header weergegeven met welke databases en bij welk prijspeil de berekening is uitgevoerd. De eerste samenvattende tabel levert de totale schade, het totale aantal slachtoffers (zonder evacuatie) en het totale aantal getroffenen (inwoners in het overstroomde gebied). Schades worden altijd gerapporteerd exclusief BTW. De tweede samenvattende tabel levert een indicatie van het verwachte aantal slachtoffers wanneer een preventieve evacuatiestrategie wordt gehanteerd of een verticale evacuatiestrategie.

In onderstaand voorbeeld (Figuur 6.1) betekent dit dat met de gebruikte methode, preventieve evacuatie alleen minder slachtoffers geeft dan verticale evacuatie als dit uiterlijk 3 dagen voor de doorbraak wordt besloten. Bij 2 dagen of minder leidt verticale evacuatie waarschijnlijk tot minder slachtoffers. Dit heeft te maken met het feit dat mensen die aan het evacueren zijn onderweg overvallen kunnen worden door een plotselinge overstroming.

2023-06-15 13:12:41.129740
Methode: SSM Binnendijks
Scenario: standaard
Objectdatabase: 2022
Prijspeil: 2022
Normtraject: 22-1

SAMENVATTING RESULTATEN SCHADE, SLACHTOFFERS EN GETROFFENEN

Totaal	schade	1	8.500	Ľ	miljoen euro			
Totaal	slachtoffers*	1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	679	L.	personen			
Totaal	getroffenen	1	96.190	L.	personen			

*ZONDER evacuatie

INDICATIE VAN HET VERWACHTE AANTAL SLACHTOFFERS BIJ VERSCHILLENDE WAARSCHUWINGSTIJDEN INDIEN PREVENTIEF NAAR NIET-BEDREIGD GEBIED WORDT GEEVACUEERD OF VERTICAAL BINNEN HET BEDREIGDE GEBIED

Waarschuwingstijd		1	Preventief	I	Verticaal
1	dag	1	1.346	Т	548
2	dagen	1	426	Т	361
3	dagen	1	195	Т	270

Figuur 6.1 Header en samenvattende tabellen

De detailtabellen (schade-en getroffenenrapport) tonen meer informatie (zie Figuur 6.2).

SCHADE RAPPORT

Categorie naam	Schade [miljoen eu	iro]	No. objecten	Eenheid
Bedrijven: Bijeenkomst		41	244.500	m2
Bedrijven: Bijeenkomst bedrijfsuitval		31	244.500	m2
Bedrijven: Gezondheidszorg	1	150 I	107.600	m2
Bedrijven: Gezondheidszorgfunctie bedrijfsuitval	1 1	160	107.600	m2
Bedrijven: Industrie	· •	630	696.100	m2
Bedrijven: Industriefunctie bedrijfsuitval	1	580 I	696.100	m2
Bedrijven: Kantoor) 1	390	484.800	m2
Bedrijven: Kantoorfunctie bedrijfsuitval	1	620	484.800	m2
Bedrijven: Onderwijs	l t	110	176.300	m2
Bedrijven: Onderwijsfunctie bedrijfsuitval		47	176.300	m2
Bedrijven: Sport		2	40.020	m2
Bedrijven: Sportfunctie bedrijfsuitval		3	40.020	m2
Bedrijven: Winkel	1	300 i	210,200	m2
Bedrijven: Winkelfunctie bedrijfsuitval	1	110 i	210.200	m2
Infrastructuur: Autowegen		1 1	1 374	m
Infrastructuur: Overige wegen		44 1	163 400	m
Infractructuur: Diakouogon		21 1	26 010	
Infrastructuur. Kijkswegen		47 1	11 270	
Infrastructuur. Spoorwegen electrisch			11.370	m
Infrastructuur: Spoorwegen non-electrisch		0 1	29	m
Overige: Extensieve recreatie		46	4.441.000	m2
Overige: Gemalen		29	32	objecten
Overige: Glastuinbouw		3	60.750	m2
Overige: Intensieve recreatie		5	392.000	m2
Overige: Landbouw		30	19.470.000	m2
Overige: Stedelijk gebied) <u> </u>	930	15.380.000	m2
Overige: Vervoermiddelen		500 I	49.930	objecten
Overige: Vliegvelden		0	0	m2
Overige: Zuiveringsinstallaties		0 1	0	objecten
Speciaal: Drinkwaterlocaties		0	2	objecten
Speciaal: IPPC-bedrijven		0	2	objecten
Speciaal: Kwetsbaar ander opbject		0 1	6	objecten
Speciaal: Kwetsbaar hotel / pension		0 1	16	objecten
Speciaal: Kwetsbaar kantoor / bedrijf		o i	2	objecten
Speciaal Kvetsbaar nublieksgebouw			47	objecten
Speciaal: Kuetshaar voorverblijf			62	objecten
Speciaal: Kwetsbaar woonverbiiji			10	objecten
Speciaal. Kwetsbaar ziekennuis / tenuis			106	objecten
Speciaal. Kwetsbare onderwijsinsterring			106	objecten
Speciaal: Natura2000 gebieden			57.980	m2
Speciaal: Rijksmonumenten		0 1	189	objecten
Speciaal: Zwemwaterlocaties		0 1	0	objecten
Woningen: Begane grond appartementen inboedel	1 3	350	5.290	objecten
Woningen: Begane grond appartementen opstal	1 4	400	395.300	m2
Woningen: Begane grond appartementen uitval van woningdiensten		68	5.290	objecten
Woningen: Eengezinswoningen inboedel	1.3	300	27.680	objecten
Woningen: Eengezinswoningen opstal	1 5	970	3.376.000	m2
Woningen: Eengezinswoningen uitval van woningdiensten	1 4	370	27.680	objecten
Woningen: Eerste verdieping appartementen inboedel		32	6.156	objecten
Woningen: Eerste verdieping appartementen opstal		37	465.900	m2
Woningen: Eerste verdieping appartementen uitval van woningdiensten		80	6.156	objecten
Woningen: Hogere verdieping appartementen inboedel		0 1	6.319	objecten
Woningen: Hogere verdieping appartementen opstal		0 i	510.700	m2
Woningen: Hogere verdieping appartementen uitval van woningdiensten		82	6.319	objecten
Totaal	8.5	500		

GETROFFENEN RAPPORT

OVERZICHT GETROFFENEN PER TYPE WONING EN INDIEN RELEVANT IN ZONES MET VERSCHILLENDE AANKOMSTTIJD VAN HET WATER (NA DOORBRAAK)

Categorie naam	Т	Getroffenen Eenh	eid
	-		
GETROFFENEN	Т	96.190 pers	onen
GETROFFENEN: eengezinswoningen	Т	61.870 pers	onen
GETROFFENEN: hoogbouw	1	11.770 pers	onen
GETROFFENEN: laagbouw	1	10.370 pers	onen
GETROFFENEN: middenbouw	1	11.950 pers	onen

Figuur 6.2 Detailtabellen (deel 1) met schade-en slachtofferrapport

Het schadedeel toont voor iedere categorie wat de totaalschade is en hoeveel objecten/gebied overstroomd zijn (> 2 cm water). Een categorie kan weer onderverdeeld zijn in twee of drie subcategorieën. Bijvoorbeeld de bedrijven bevatten bij de binnendijkse methode een schadepost voor directe schade en voor bedrijfsuitval. Woningen zijn onderverdeeld in 4 subcategorieën en per subcategorie weer verder onverdeeld naar schade aan inboedel, aan de opstal en schade als gevolg van de uitval van de woningdienst.

Let op dat de schades horen bij een bepaald peiljaar zoals genoemd in de header van het rapport en dat voor berekeningen met een ander peiljaar een correctie moet worden uitgevoerd.

Het getroffenen rapport toont:

- 1. het totaal aantal getroffenen
- het aantal getroffenen binnen 24 uur na doorbraak van de kering (zonder evacuatie)*
- het aantal getroffenen tussen 24 en 48 uur na doorbraak van de kering (zonder evacuatie)*
- het aantal getroffenen meer dan 48 uur na doorbraak van de kering (zonder evacuatie)*
- 5. het aantal getroffenen woonachting in eengezinswoningen
- 6. het aantal getroffenen woonachtig op de begane grond
- 7. het aantal getroffenen woonachtig op de 1^e verdieping
- 8. het aantal getroffenen woonachtig hoger dan de 1^e verdieping

* het aantal getroffenen met een (aankomst)tijdindicatie wordt alleen gegeven, indien de aankomsttijd of het incrementele bestand is ingevoerd.

Categorie 4 t/m 7 met getroffenen per type woning worden gerapporteerd met het oog op hoeveel personen nog mogelijk een droge verdieping hebben.

RUIMTELIJKE VERDELING VAN HET AANTAL SLACHTOFFERS OVER 6 LOCATIE TYPEN PER EVACUATIESTRATEGIE EN BIJ VERSCHILLENDE WAARSCHUWINGSTIJDEN (INDICATIEF)

Waarschuwingstijd en locatie			Verticaal
l dag:Thuis voorbereid	ī	50	110
l dag:Thuis niet-voorbereid	1	49	108
1 dag:Shelter	1	1	19
l dag:Succesvolle preventieve evacuatie	1	0	I 0
l dag:Mislukte preventieve evacuatie - kan schuilen	1	974	243
l dag:Mislukte preventieve evacuatie - overvallen door overstroming	1	272	68
l dag:Totaal	I	1346	548
2 dagan: Thuis waarbaraid		E0	110
2 dagen-Thuis violibereid	1	49	1 109
2 dagen-Shalter	1	1	1 19
2 dagen.Successional a preventieve evacuatio	1		1 10
2 dagen-Miclukte proventieve evacuatie - kan schuilen	1	255	97
2 dagen.Mislukte preventieve evacuatie - overvallen door overstroming	1	200	1 27
2 dagen:Totaal	÷	426	361
3 dagen:Thuis voorbereid	1	50	110
3 dagen:Thuis niet-voorbereid	1	49	108
3 dagen:Shelter	1	1	19
3 dagen:Succesvolle preventieve evacuatie	1	0	I 0
3 dagen:Mislukte preventieve evacuatie - kan schuilen	1	74	26
3 dagen:Mislukte preventieve evacuatie - overvallen door overstroming	1	21	1 7
3 dagen:Totaal	1	195	270

RUIMTELIJKE VERDELING VAN HET AANTAL GETROFFENEN OVER 6 LOCATIE TYPEN PER EVACUATIESTRATEGIE EN BIJ VERSCHILLENDE WAARSCHUWINGSTIJDEN (PROCENTUEEL)

Waarschuwingstijd en locatie	Preventief	I	Verticaal
l dag:Thuis voorbereid	0.14	I	0.32
l dag:Thuis niet-voorbereid	0.04	1	0.08
1 dag:Shelter	0.02	1	0.40
l dag:Succesvolle preventieve evacuatie	0.00	1	0.00
l dag:Mislukte preventieve evacuatie - kan schuilen	0.72	1	0.18
1 dag:Mislukte preventieve evacuatie - overvallen door overstroming	0.08	I.	0.02
2 dagen:Thuis voorbereid	0.14	1	0.32
2 dagen:Thuis niet-voorbereid	0.04	÷.	0.08
2 dagen:Shelter	0.02	1	0.40
2 dagen:Succesvolle preventieve evacuatie	0.59	1	0.12
2 dagen:Mislukte preventieve evacuatie - kan schuilen	0.19	1	0.07
2 dagen:Mislukte preventieve evacuatie - overvallen door overstroming	0.02	Т	0.01
3 dagen:Thuis voorbereid	0.14	1	0.32
3 dagen:Thuis niet-voorbereid	0.04	÷.	0.08
3 dagen:Shelter	0.02	1	0.40
3 dagen:Succesvolle preventieve evacuatie	0.74	1	0.18
3 dagen:Mislukte preventieve evacuatie - kan schuilen	0.05	1	0.02
3 dagen:Mislukte preventieve evacuatie - overvallen door overstroming	0.01	I.	0.00

Figuur 6.3 Detailtabellen (deel 2) met indicaties van slachtofferaantallen en getroffenen gegeven een evacuatiestrategie en bij verschillende waarschuwingstijden

De onderste twee tabellen tonen informatie over berekende slachtofferaantallen gegeven een evacuatiestrategie (preventief of verticaal) en bij verschillende waarschuwingstijden (1, 2 en 3 dagen) voor verschillende categorieën. Uit beide tabellen is in dit geval bijvoorbeeld op te maken dat voor beide strategieën geldt dat afhankelijk van het aantal dagen minder waarschuwingstijd het aantal slachtoffers substantieel toeneemt. Omdat elke categorie slachtoffers overlijdenskans heeft, verschilt het daadwerkelijke aantal slachtoffers (tabel 6.3 boven) van wat je op basis van de fracties van getroffenen - aantal personen toebedeeld per locatie type (tabel 6.3 onder) zou verwachten.

6.3 Overzicht per dijkring

De shapefile en het MS-Excel bestand bevatten identieke informatie. Afhankelijk van de invoerinstellingen (uitvoer individuele schadegrids), toont deze voor alle dijkringen (rijen) de schade, slachtoffers en mortaliteit per categorie (kolommen).

2016-09-3	30 15:07:2	7.506000							
					Slachtoffe	rs			
DIJKRING	DIJKRING	NORMFRE	AREA	PERIMET	cat_0	tot schad	tot direct	tot bu	tot mort
1	Schiermo	1:2000	8781575	13091.6	0	0	0	0	0
6	Friesland	1:4000	4.9E+09	427727	0	0	0	0	0
2	Ameland	1:2000	3.2E+07	36842.5	0	0	0	0	0
3	Terschelli	1:2000	1.9E+07	27769.9	0	0	0	0	0
5	Texel	1:4000	1.3E+08	54364.3	0	0	0	0	0
13	Noord-Ho	1:10000	1.5E+09	250517	0	0	0	0	0
12	Wieringer	1:4000	2.2E+08	66938.7	0	0	0	0	0
7	Noordoos	1:4000	4.9E+08	91713	0	0	0	0	0
9	Vollenhov	1:1250	5.8E+08	139830	0	0	0	0	0
10	Mastenbre	1:2000	9.5E+07	47788	0	0	0	0	0
8	Flevoland	1:4000	9.7E+08	142054	0	0	0	0	0
11	IJsseldelt	1:2000	1.4E+08	74042.6	0	0	0	0	0
53	Salland	1:1250	4.1E+08	122926	0	0	0	0	0
44	Kromme I	1:1250	64E+08	235982	0	0	0	0	0
13b	Marken	1:1250	2406603	8634.3	0	0	0	0	0
52	Oost Velu	1:1250	3 1E+08	117516	0	0	0	0	0
14	Zuid-Holl:	1:10000	2.2E+09	233700	0	0	0	0	Ő
13a	Liburg	1:4000	301846	3295.96	0	0	0	0	ő
130	Liburg	1:4000	1302623	5002.00	0	0	0	0	0
13a	Liburg	1:4000	50150.6	1526.00	0	0	0	0	0
120	Liburg	1:4000	9910/ 0	1542.67	0	0	0	0	0
158	Eompold	1:4000	0672004	25101.2	0	0	0	0	0
40	Celderee	1.1200	2 55,00	106400	0	0	0	0	0
40	Geragal	1.1200	3.3E+00	120400	0	0	0	0	0
50	Gorsser	1.1200	0.5E+07	3/338.5	0	0	0	0	0
50	Zutprien	1.1250	4.1E+07	2//31.8	0	0	0	0	0
49	iussellan(1:1250	9.6E+07	55426.7	0	0	0	0	0
15	Lopiker- e	1:2000	3.1E+08	105808	0	0	0	0	0
4/	Arnhemse	1:1250	2E+07	26954.4	0	0	0	0	0
48	Rijn en IJ:	1:1250	3.6E+08	139935	0	0	0	0	0
16	Alblasser	1:2000	3.9E+08	110351	0	0	0	0	0
43	Betuwe, T	1:1250	6.3E+08	195651	0	0	0	0	0
20	Voorne-Pi	1:4000	1.9E+08	71134	0	0	0	0	0
19	Rozenbur	1:10000	3045389	8131.24	0	0	0	0	0
17	IJsselmoi	1:4000	1.3E+08	62169.7	0	0	0	0	0
18	Pernis	1:10000	1579984	5232.18	0	0	0	0	0
41	Land van	1:1250	2.6E+08	101451	0	0	0	0	0
42	Ooij en Mi	1:1250	3.4E+07	36867.3	0	0	0	0	0
25	Goeree-O	1:4000	2.3E+08	95629.1	0	0	0	0	0
40	Heerewaa	1:500	2924815	12655.3	0	0	0	0	0
21	Hoekse V	1:2000	2.5E+08	69368.2	0	0	0	0	0
36	Land van	1:1250	6.7E+08	264736	0	0	0	0	0
24	Land van	1:2000	1.6E+08	57860.3	0	0	0	0	0
38	Bommele	1:1250	1.1E+08	65538.5	0	0	0	0	0
22	Eiland var	1:2000	4.9E+07	37044.4	2744	0	0	0	2744
23	Biesbosc	1:2000	2.1E+07	20965.7	0	0	0	0	0
39	Alem	1:1250	939004	4777 4	0	0	0	0	0
36a	Keent	1:1250	1049541	4383.29	0	0	0	0	ő
000	I COULT	1.1200	1040041	1000.20					

Figuur 6.4 Voorbeeld van standaard opmaak dijkringgebieden-rapport (.xls of .shp)

6.4 Log-bestand

Het Log_SSM bestand bevat informatie over de uitvoering van de berekening. Tevens kan hierin teruggelezen worden welke invoerbestanden en rekeninstellingen zijn gebruikt. Eventuele (fout)meldingen van het rekenhart worden hierin opgeslagen.

Bijlage A Opslagfactor niet meegenomen posten

In de onderstaande tabel is een overzicht te zien van de opslagfactor voor niet meegenomen posten zoals afgeleid in bijlage D van de WV21 studie voor de normering van primaire waterkeringen. Voor meer informatie zie bijlage D van WV21 en het achtergrondrapport van SSM.

Posten die via een opslag meegenomen worden	Opslag op schade volgens WV21	Opgenomen in SSM	Nieuwe opslagfactor
Kosten van hulpverlening, evacuatie, opruiming en nazorg	10%	0%	10%
Schade van directe en indirecte bedrijfsuitval	9-19%	100%	0%
Indirecte effecten van doorsnijding van infrastructuur	2 - 14%	0%	2 - 14%
Overige (afhandelingkosten, uitval van woningdiensten, doorsnijding nutsleidingen en communicatieverbindingen, langetermijnimpact op het investeringsklimaat, LNCwaarden, onbekende posten)	19 – 17%	20%	14 - 15%
Risicopremie	10%	0%	10%
Totaal - middenpunt	60%		42%
Factor	1,6		1,42

De opslagfactor van 1,4 die ook in WV21 werd aanbevolen om economische groei en prijspeil wijzigingen mee te nemen, komt ook te vervallen. Deze wijzigingen waren namelijk voor de periode 2000 tot 2011.

Het huidige prijspeil van SSM2023 bij het rekenen met de laatste databases is 2022 (exclusief BTW) en de economische waarden (Basisregistratie Adressen en Gebouwen, BAG) komen uit datzelfde jaar. Voor sommige projecten in de toekomst (of bij terugrekenen naar het verleden) kan het nodig zijn om de schadegetallen bij te stellen met economische groei en inflatie. De rapportage *Advies indexering schadetabel regionale keringen* (Jarl Kind, de Waterwerkers i.o.v. STOWA, 5 juli 2021) geeft hiertoe een praktische werkwijze aan de hand van beschikbare indexreeksen (CBS Statline) m.b.t de BBP Deflator en de BBP Volume index.

Bijlage B Directe aansturing van het SSM rekenhart

B.1 Aansturing Delft-FIAT via command-line parameters

Via de Windows Command Prompt (*cmd.exe*) kan het onderliggende rekenhart van SSM, de executable *Delft-FIAT.exe*, direct aangeroepen worden en kan een berekening gestart worden door het meegeven van command-line parameters. Dit kan gebruikt worden voor batch-verwerking, regionale analyses met gewijzigde omgevingsdatabases of voor andere onderzoeksdoeleinden met bijvoorbeeld gewijzigde schadefuncties.

Het gebruik maken van de directe aansturing van het SSM rekenhart en de daarbij verkregen resultaten, vallen buiten de officiële ondersteuning van SSM.

Open de Command Prompt via het Windows Start Menu, en navigeer binnen de folder waar SSM geïnstalleerd staat naar de *delft-fiat* folder, bijvoorbeeld *C:\SSM2023_v3.4\delft_fiat*. Je vindt hier de executable *Delft-Fiat.exe*. Het rekenhart kan hier worden aangeroepen via het volgende commando:

Delft-Fiat.exe "D:\temp\config_binnendijks.xls"

Via het hierbij opgegeven Excel-bestand (*config_binnendijks.xls*) kan het project worden gedefinieerd. Hierin wordt beschreven welke objectlagen en schadefuncties worden gebruikt, maar ook waar de verschillende invoerfiles, zoals waterdieptegrids, schadefuncties en objectdatabases gevonden kunnen worden op de harddisk.

Een Excel-configuratiebestand kan aangemaakt worden op basis van de templates die met de SSM installatie meegeleverd worden voor de binnendijkse, buitendijkse en regionale methode (beschikbaar in de SSM folder in de map *template*). Deze template-bestanden kunnen read-only geopend worden en vervolgens opgeslagen worden onder een andere naam.

In de header van de Excelfile kunnen de volgende zaken worden opgegeven: (Let op: cellen die zijn aangeduid met optioneel dienen leeg gelaten te worden als ze niet worden gebruikt)

	Α	В	C	D	E	F	G	н	1	J	К
1		Rapport name	inc filepath	d:/abc.inc	5						
2		my_results	rise rate filepath	d:/abc_DH.asc							
3		Hazard filepath	arrival time filepath	d:/abc_TA.asc					Functions	c:/SSM2017/functies	
4		c:\SSM2017\test_ssm\dkrg22.asc	flow speed filepath	d:/flowspeed.asc					Exposure	c:/SSM2017/objecter	n
5			shapefile	d:/shape.shp					Output	c:/Temp/ssmuitvoer	/test
6	Use (1/0)	Category	Max. Damage	BU	Max dam 2	Function	Function 2	Map	Weight	Input raster	Unit
7	1	Overige: Landbouw	1.83	0		0		1	1	landbouw.tif	m2
8	1	Overige: Glastuinbouw	49	0		0		1	1	glastuinbouw.tif	m2
9	1	Overige: Stedelijk gebied	59.65	0		449		1	1	stedgebied.tif	m2
10	1	Overige: Extensieve recreatie	10.79	0		0		1	1	extrecreatie.tif	m2
11	1	Overige: Intensieve recreatie	13.29	0		0		1	1	intrecreatie.tif	m2
10	4	Overine: Wienvelden	140	0		0		4	1	ulionusIdos tif	

- Cel **B2**: de naam waaronder het schaderapport wordt opgeslagen.

- Cel B4: locatie van waterdieptebestand, zie paragraaf 4.2

- (Optioneel) Cel D1: locatie van incrementeel bestand, zie paragraaf 4.4
- (Optioneel) Cel **E1**: het doorbraaktijdstip wanneer gebruik gemaakt wordt van een incrementeel bestand, zie paragraaf 4.5.
- (Optioneel) Cel **D2**: locatie van stijgsnelheidbestand, zie paragraaf 4.6
- (Optioneel) Cel D3: locatie van aankomsttijdbestand, zie paragraaf 4.6

- (Optioneel) Cel D4: locatie van stroomsnelheidbestand, zie paragraaf 4.3
- (Optioneel) Cel *D5*: locatie van shapefile. Binnen SSM wordt standaard de dijkringgebieden shape gebruikt, deze wordt meegeleverd met de installatie van SSM. Hiermee wordt een overzicht gegenereerd van schades per dijkringgebied, zie paragraaf 5.2. Voor een correcte werking kan het beste een kopie gemaakt worden van de *dijkringgebieden_shape* folder, zodat de originele bestanden niet corrupt raken.
- Cel **J3**: locatie waar schadefuncties zijn opgeslagen (bijvoorbeeld verwijzing naar de map *functies* in de SSM installatiefolder)
- Cel **J4**: locatie waar geografische objecten gevonden worden (bijvoorbeeld verwijzing naar de map *objecten* in de SSM installatiefolder). Het rekenhart zal objecten zoeken in de subfolder *5x5*, *25x25*, *50x50* of *100x100*, afhankelijk van de resolutie van het waterdieptebestand.
- Cel **J5**: de folder waar de uitvoer wordt weggeschreven

Vanaf regel 7 worden in de Excelfile de schadecategorieën gedefinieerd en wordt weergegeven welke objectlagen en schadefuncties worden gehanteerd. Een nadere beschrijving hierbij is te vinden in de Technische Documentatie van SSM⁵. Voor de standaardmethoden (binnendijks, buitendijks en regionaal) die gehanteerd worden in SSM hoeven deze regels niet gewijzigd te worden.

De bestandsnamen en folders die hierboven opgegeven worden in het Excel configuratie bestand kunnen ook direct via de command-line parameters opgegeven worden. Hiermee worden de paden die in het Excel bestand staan overschreven. Het wordt op deze manier eenvoudiger om het rekenhart in batch of via een script aan te sturen. Vaste bestandslocaties (zoals schadefuncties, objecten) kunnen in de Excelfile vastgelegd worden, waterdieptegrids, namen van uitvoerbestanden, e.d. kunnen zo per run gevarieerd worden.

De volgende parameters kunnen via de command-line meegegeven worden. Deze overschrijven de waarden in het Excel configuratie bestand. Er is een lange en afgekorte variant van het commando mogelijk. Let op: het rekenhart werkt enkel met absolute (complete) paden naar de bestanden:

result_name / -rn	Naam van het schaderapport (i.p.v. Excel cel B2)
hazard_filepath / -hf	Locatie van waterdieptebestand (i.p.v. Excel cel B4)
incremental_filepath / -if	Locatie van incrementeel bestand (i.p.v. Excel cel D1)
time_offset / -to	Doorbraaktijdstip (i.p.v. Excel cel E1)
rise_rate_filepath / -rf	Locatie van stijgsnelheidbestand (i.p.v. Excel cel D2)
arrival_time_filepath / -af	Locatie van aankomsttijdbestand (i.p.v. Excel cel D3)
flow_speed_filepath / -fs	Locatie van stroomsnelheidbestand (i.p.v. Excel D4)
shape_filepath / -sf	Locatie van shapefile (i.p.v. Excel cel D5)
functions_directory / -fd	Locatie van schadefuncties (i.p.v. Excel cel J3)
exposure_directory / -ed	Locatie van objecten (i.p.v. Excel cel J4)
<pre>output_directory / -od</pre>	Locatie van uitvoerfolder (i.p.v. Excel cel J5)

Aanvullend kunnen via de command-line de volgende commando's meegegeven worden. Deze kunnen niet in het Excel bestand specificeerd worden:

--grid_per_category / -gc --norm_traject / -nt

Export schadegrids per categorie, 0 of 1 (default =0) Slachtoffers per evacuatiestrategie, zie paragraaf 4.7.

⁵ Slager, K. (2016). *Technische documentatie SSM2015: functionele en technische ontwerpkeuzen*. Deltares rapportage 1230095-004-HYE-0009 dd. november 2016

--round_values / -rd --png_output / -png --log_filepath / -log Uitvoer in rapporten afronden, 0 of 1 (default =1) Export PNG uitvoer, 0 of 1 (default =0) Locatie logbestand uit rekenhart

Een aanroep van Delft-Fiat via de command-line ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

```
Delft-Fiat.exe "D:\temp\config_binnendijks.xls" --result_name
  "standaard" --hazard_filepath "D:\temp\dkrg22.asc" --
  functions_directory "C:\SSM2023\functies" --exposure_directory
  "C:\SSM2023\objecten\SSM2022" --output_directory "C:\Temp\SSMTemp" -
  -png_output 1
```

Of eenzelfde aanroep de verkorte commando's:

```
Delft-Fiat.exe "D:\temp\config_binnendijks.xls" -rn "standaard" -hf
  "D:\temp\dkrg22.asc" -fd "C:\SSM2023\functies" -ed
  "C:\SSM2023\objecten\SSM2022" -od "C:\Temp\SSMTemp" -png 1
```

B.2 Aansturing rekenhart via scripts

Met bovenstaande command-line parameters kan Delft-Fiat aangeroepen worden in een script-omgeving via allerlei programma's en programmeertalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Python, Matlab, Excel, Windows Batch Scripting, maar ook de User Interface van SSM maakt gebruik van het rekenhart op dezelfde manier. In de volgende paragrafen worden een aantal voorbeelden van scripts uitgewerkt.

B.2.1 Python

In Python kan het *os.system()* commando gebruikt worden om Windows commando's uit te voeren. Met het volgende commando wordt de command prompt (*cmd.exe*) van Windows geopend in een separaat venster en wordt het meegegeven commando (string) uitgevoerd. Het venster wordt weer gesloten wanneer de berekening afgerond is.

os.system("start /wait cmd /c {commando}")

Het commando dient in Python meegegeven te worden als textstring zoals beschreven in de vorige paragraaf (inclusief alle quotes, aanhalingstekens e.d.).

Hieronder is een script weergegeven dat voor een aantal overstromingssimulaties geautomatiseerd de schadeberekeningen uitvoert. In de invoerfolder zit per simulatie een map (genaamd Scenario_xxxx) met de volgende invoerbestanden:

- Scenario_xxxx_waterdiepte.tif (verplicht)

- Scenario_xxxx_stroomsnelheid.tif (optioneel)
- Scenario_xxxx_aankomsttijd.tif (optioneel)
- Scenario_xxxx_stijgsnelheid.tif (optioneel)

	>	This PC →	System (C:)	>	SSMData	>	Invoer	>	Scenario_12736
--	---	-----------	-------------	---	---------	---	--------	---	----------------

Name ^	Date	Туре	Size	Ta
📾 Scenario_12736_aankomsttijd.tif	29-11-2022 09:38	TIF File	113 KB	
Scenario_12736_stijgsnelheid.tif	29-11-2022 09:38	TIF File	57 KB	
Scenario_12736_stroomsnelheid.tif	29-11-2022 09:38	TIF File	189 KB	
Scenario_12736_waterdiepte.tif	29-11-2022 09:38	TIF File	170 KB	

De uitvoer wordt per overstromingssimulatie weggeschreven in een afzonderlijke uitvoermap.

```
# -*- coding: utf-8 -*-
# Pythonscript waarmee automatisch schadeberekeningen worden gemaakt voor een serie
# overstromingsscenario's.
import os
PathFIAT
             = 'C:/SSM2023/delft_fiat/Delft-Fiat.exe'
XLStemplate
              = 'c:/SSMData/template/binnendijks_template.xls'
InvoerFolder = 'C:/SSMData/Invoer'
UitvoerFolder = 'C:/SSMData/Uitvoer'
             = ['5210','5215','3764','3763','12759','12736']
Scenarios
for Scenario in Scenarios:
   InvoerFolderScenario = os.path.join(InvoerFolder, 'Scenario_' + Scenario)
   UitvoerFolderScenario = os.path.join(UitvoerFolder, 'Scenario ' + Scenario)
    os.makedirs(UitvoerFolderScenario)
   hazardfile = os.path.join(InvoerFolderScenario,'scenario ' + Scenario + ' waterdiepte.tif')
   flowspeedfile = os.path.join(InvoerFolderScenario,'scenario ' + Scenario + ' stroomsnelheid.tif')
    arrivaltimefile = os.path.join(InvoerFolderScenario,'scenario_' + Scenario + '_aankomsttijd.tif')
    riseratefile = os.path.join(InvoerFolderScenario,'scenario_' + Scenario + '_stijgsnelheid.tif')
    Arguments = '--result name "' + Scenario + ' rapport"'
    Arguments = Arguments + ' --hazard filepath "' + hazardfile + '"'
    if os.path.exists(flowspeedfile):
        Arguments = Arguments + ' --flow speed filepath "' + flowspeedfile + '"'
    if os.path.exists(arrivaltimefile):
       Arguments = Arguments + ' --arrival time filepath "' + arrivaltimefile + '"'
    if os.path.exists(riseratefile):
       Arguments = Arguments + ' --rise rate filepath "' + riseratefile + '"'
    Arguments = Arguments + ' --output directory "' + UitvoerFolderScenario + '"'
    Arguments = Arguments + ' --png output 1'
    Arguments = Arguments + ' "' + XLStemplate + '"'
    Command = '"' + PathFIAT + '" " ' + Arguments + '"'
    os.system('start /wait cmd /c ' + Command)
```

B.2.2 Windows batch file

In Windows kunnen ook direct scripts gemaakt en uitgevoerd worden zonder dat bijvoorbeeld Python nodig is via een zogenaamd *.cmd bestand. Onderstaand een voorbeeld van een dergelijk bestand dat net als bovenstaand voorbeeld de schades bepaalt voor een serie overstromingssimulaties. Hierbij worden alle aanwezige scenario's in de invoermap doorlopen.

```
@echo off
SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION
cls
SET Invoerdir=C:\SSMData\Invoer
SET Uitvoerdir=C:\SSMData\Uitvoer
SET FIATexe=C:\SSM2023\delft fiat\Delft-Fiat.exe
SET XLStemplate=C:\SSMData\template\binnendijks template.xls
for /D %%I in (%Invoerdir%\*) do (
  Set Scenario=%%~nxI
  SET ScenarioInvoerdir=%%I
  SET ScenarioUitvoerdir=%Uitvoerdir%\!Scenario!
  mkdir !ScenarioUitvoerdir!
  SET hazardfile=!ScenarioInvoerdir!\!Scenario! waterdiepte.tif
  SET flowspeedfile=!ScenarioInvoerdir!\!Scenario! stroomsnelheid.tif
  SET arrivaltimefile=!ScenarioInvoerdir!\!Scenario!_aankomsttijd.tif
  SET riseratefile=!ScenarioInvoerdir!\!Scenario!_stijgsnelheid.tif
  SET Arguments=--result name !Scenario! rapport
  SET Arguments=!Arguments! --hazard filepath "!hazardfile!"
  IF EXIST !flowspeedfile! SET Arguments: --flow speed filepath "!flowspeedfile!"
  IF EXIST !arrivaltimefile! SET Arguments=!Arguments! --arrival time filepath "!arrivaltimefile!"
  IF EXIST !riseratefile! SET Arguments=!Arguments! --rise_rate_filepath "!riseratefile!"
  SET Arguments=!Arguments! --output_directory "!ScenarioUitvoerdir!"
  SET Arguments=!Arguments! --png_output 1
  SET Arguments=!Arguments! "%XLStemplate%"
  SET Command="%FIATexe%" !Arguments!
   !Command!
```

B.2.3 MS-Excel

In MS-Excel kan een macro gemaakt worden op basis van Visual Basic for Applications (VBA). Het commando om Het rekenhart van Delft-Fiat aan te roepen is als volgt:

Call Shell("cmd.exe /c " & FiatExe & Arguments, vbNormalFocus)

De parameters *FiatExe* (het pad naar de executable) en *Arguments* dienen in de macro code te worden gespecificeerd, zoals beschreven in paragraaf B.1 en voorgaande voorbeelden.