

Invoer gegevens

In dit scherm voert u voor de gewenste parameters de gehalten in. In de kolom links van de in te voeren gehalten zijn de gehalten gegeven van de generieke norm. In deze kolom kunt u geen wijzigingen aanbrengen.

De mogelijkheid bestaat om via 'copy/paste' de invoergegevens uit een excel-bestand te kopiëren en in de betreffende kolom van het invoerscherm te plakken. Let erop dat de parameters (stoffen) in het betreffende bestand in dezelfde volgorde staan als in de RTB. Alleen bij de somparameters voor PAK en PCB dient u deze handmatig opnieuw in te voeren, omdat de RTB op basis hiervan een verdeling tussen de individuele parameters berekend.

De gehalten worden ingevoerd als gestandaardiseerde totaalgehalten in mg/kg ds.

Per ingevoerde parameter kan in dit scherm het volgende van toepassing zijn:

Geen PAF-curve

Voor de betreffende parameter(s) kunnen geen ecologische risico's berekend worden, omdat er geen PAF-curve beschikbaar is voor deze stoffen.

Parameters zonder Bbk-norm (parameter oranje)

Van de hier aangegeven parameter(s) kunnen wel risicowaarden (ecologisch en/of humaan) bepaald worden, maar er is geen norm opgesteld in het kader van de Bbk. Eventueel kunt u met gebiedsspecifiek beleid een norm bepalen voor deze parameter(s)

Parameters met ingevoerde waarden boven de interventiewaarde (parameter rood)

De aangegeven parameter overschrijdt de interventiewaarde. Het gaat hierbij dus om ernstig verontreinigde grond of baggerspecie. U krijgt bij invoer van een waarde boven de interventiewaarde een pop-upschermdat waarin wordt gesteld dat het niet toegestaan is om waarden boven de interventiewaarde in te voeren. Daarna wordt de cel weer leeggemaakt.

Verwijder deelparameters som PAK/PCB/DDT/Drins/HCH

Deze knop is ingebouwd zodat u de cellen voor de individuele stoffen kunt leegmaken en een waarde kunt opgeven bij de somparameter. Op basis van de verdeelsleutel (gebaseerd op HVN) worden dan concentraties voor individuele stoffen berekend.

> Berekening SEDISOIL

Na het invullen van de gehalten kunt u in dit scherm met de knop 'bereken met Sedisoil' de berekening van de humane risico's uitvoeren. De ecologische risico's worden meteen binnen de RTB berekend. De msPAF wordt automatisch berekend, zonder dat u daar expliciet opdracht voor geeft.

Klaar met invoeren?

Als de risico's berekend zijn, verschijnt de knop 'Doorgaan'. Als u daarop drukt, gaat u door naar het volgende scherm.